

## Handleiding apparatuur plenaire vergaderzaal

In de plenaire vergaderzaal is de volgende apparatuur aanwezig:

- Projector
- Draadloos netwerk (WiFi UGent)
- Geluidsinstallatie (nog niet in gebruik)

### Verlichting

In de plenaire vergaderzaal zijn twee types verlichting voorzien:

- 6 grote vierkante veldverlichtingen (dimbaar) – rechtse schakelaar.
- 3 ronde klokverlichtingen – linkse schakelaar.

Beide types worden elk door 1 schakelaar aan- of uitgeschakeld.

De **6 grote vierkante veldverlichtingen** worden alle 6 tegelijk aan- of uitgezet, het is dus niet mogelijk om enkel de achterste 3 of de voorste 3 aan- of uit te zetten. De lichtsterkte van de veldverlichting is regelbaar:

- Eenmaal kort duwen op de rechtse schakelaar zet de veldverlichting aan.
- Door nogmaals op de rechtse schakelaar te duwen en deze ingedrukt te houden zal de lichtsterkte traag toe- of nemen tot het maximum/minimum bereikt is. Laat de schakelaar los als de gewenste lichtsterkte bereikt is.
- Als de eerste keer de lichtsterkte afneemt, maar je wil ze doen toenemen (of omgekeerd), laat dan de schakelaar los en herhaal voorgaande stap. De lichtsterkte zal nu toenemen (of omgekeerd).
- Druk kort op de rechtse schakelaar om de veldverlichting uit te schakelen.

De **3 klokverlichtingen** worden alle 3 tegelijk aan- of uitgezet, het is niet mogelijk om ze afzonderlijk aan- of uit te zetten:

- Eenmaal kort duwen op de linkse schakelaar zet de klokverlichting aan.
- Nogmaals kort duwen op de linkse schakelaar zet de klokverlichting uit.

Opmerking: De klokverlichting heeft even tijd nodig om op volle sterkte te komen (ze moeten even 'opwarmen'). Tijdens het opwarmen kan het gebeuren dat het licht lijkt te flikkeren, maar dit is slechts tijdelijk. Eens de lampen volledig opgewarmd zijn – na ca. 5 minuten - geven ze maximaal licht.

Door dit 'opwarmen' is het schadelijk voor de lampen om deze kort na elkaar uit- en opnieuw aan te schakelen. Steek deze lampen dus enkel aan als deze voor een lange tijd nodig zijn.

## Verluchting/verwarming

Naast twee kantelramen en twee gewone ramen is de plenaire vergaderzaal ook voorzien van een luchtverversingsysteem (airco) en een aantal automatische kantelramen in de dakkapel.

Het **luchtverversingsysteem** kan ingesteld worden met een standenschakelaar. Hiermee kan het debiet van de toegevoerde verse lucht geregeld worden. Deze schakelaar bevindt zich tegen de muur in de doorgang naar de opslagplaats. Zet deze schakelaar best op stand 1 of 2.

De **automatische kantelramen in de dakkapel** kunnen bediend worden via twee schakelaars naast de deur naar de Turbinezaal. Met de schakelaar met het pijltje naar beneden worden de kantelramen gesloten, met de schakelaar met het pijltje naar boven worden de kantelramen geopend.

De **radiatoren** zijn uitgerust met thermostatische kranen. Dit wil zeggen dat deze zelf de temperatuur regelen. Deze kranen staan best op stand 3 voor een aangename temperatuur (ca. 20 °C). Het heeft geen zin om de radiatoren bij het betreden van het lokaal op stand 5 te zetten om de ruimte sneller op te warmen.

**Belangrijk:** Bij het verlaten van de plenaire vergaderzaal:

- Sluit de ramen af, zowel de manuele ramen (gewoon en kantel) als de automatische ramen in de dakkapel.
- Zet schakelaar van het luchtverversingsysteem op stand 1.
- Zet de radiatoren op stand 2

## Projector met laptop

- Sluit de laptop aan op de video-ingang van de projector, met een VGA-kabel.

Opmerking 1 : Er zijn twee VGA-aansluitingen voorzien in de plenaire vergaderzaal :

1. linksonderaan de muur waarop geprojecteerd wordt.
2. naast de verbindingsdeur met de turbinezaal.

Opmerking 2 : Volgende apparatuur kan ontleend worden op het secretariaat van DSA:

1. Laptop
2. VGA-kabel
3. Afstandsbediening van de projector

- zet de projector aan met de afstandsbediening.

Aanzetten van de projector doe je door op de rode knop te duwen. Je gaat best vlak voor de projector staan en wijs dan met de afstandsbediening naar de lens. Normaal gezien zie je de lens dan oplichten. Na een tijdje is de lamp opgewarmd en krijg je beeld (na 1 à 2 min).

- zet de laptop aan.
- In principe detecteert de projector automatisch op welk kanaal er een signaal is (doordat je de laptop op voorhand aangesloten had, is er al een signaal) en wordt dit kanaal weergegeven. Als dit nog niet het geval is, duw dan op de toets 'auto' op de afstandsbediening en dan zoekt de projector naar het actieve kanaal.
- Stel je laptop in zodat het externe signaal (om de projector aan te sturen) gebruikt wordt. Afhankelijk van het type laptop/besturingssysteem kan dit verschillen. Bij Windows XP kan je dit doen door rechts te klikken op het bureaublad. In het menu dat verschijnt vind je meestal een optie om de externe uitgang te activeren.

## Uitschakelen van de projector

- De projector uitschakelen doe je met de rode knop op de afstandsbediening. Als je eenmaal drukt verschijnt er een boodschap op het scherm dat je nogmaals op de aan/uit-toets (die rode knop) moet duwen om het toestel uit te schakelen. Druk dus nogmaals op de rode knop. Normaal gezien zou het beeld nu moeten verdwijnen en zal je zien dat het licht in de lens uitgaat. Als dit niet onmiddellijk lukt, probeer bovenstaande procedure dan nog eens.
- Laptop uitschakelen.
- VGA-kabel loskoppelen.